



User Manual Iron

Manual de Uso Plancha

EN

The iron in the apartment is non-slip and non-stick, and it allows for both steam ironing and dry ironing.

Before use, fill the water tank up to the MAX mark without exceeding it. Do not use water with additives, perfumes, or softeners, as they may stain clothes or damage the iron.

Place the iron in a vertical position and plug it in. Set the temperature dial to the lowest level or to the “dry” setting if you only want to iron without steam.

Wait for the indicator light to turn off – this means the iron has reached the correct temperature.

If the iron remains stationary in a vertical position for more than 8 minutes, or in a horizontal position for more than 30 seconds, the auto shut-off function may activate for safety.

[View the complete user manual here](#)

ESP

La plancha en el apartamento es antideslizante y antiadherente y permite plachado con vapor de agua o en seco en sus funciones.

Antes de usarse debe de llenar el depósito de agua hasta la marca MAX, sin sobrepasarla. No uses agua con aditivos, perfumes o suavizantes, pues podrían manchar la ropa o dañar la plancha.

Coloca la plancha en posición vertical y enchúfala. Ajusta el dial de temperatura al nivel mínimo o al programa “secado” si sólo quieres planchado en seco. Espera a que el piloto indicador se apague, lo que te indica que la plancha ha alcanzado la temperatura adecuada.

Si la plancha permanece detenida en posición vertical durante más de 8 min o en horizontal más de 30seg, podría activarse una función de apagado automático (“auto stop”) por seguridad.

[Consulta aquí el manual completo:](#)